

ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ
ΑΕΡΙΟΥ

RIELLO MINI

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΧΡΗΣΗΣ



RIELLO

ΑΝΕΣΗ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ

Περιεχομενα

Βασικοί κανόνες ασφαλείας	Σελίδα	5
Γενικές προφυλάξεις	“	6
Γνωριμία με τον ταχυθερμαντήρα RIELLO MINI	“	8
Θέση σε λειτουργία	“	9
Ρύθμιση της θερμοκρασίας του ζεστού νερού χρήσης	“	11
Προσωρινή θέση εκτός λειτουργίας	“	12
Θέση εκτός λειτουργίας για μακρά περίοδο	“	12
Καθαρισμός του ταχυθερμαντήρα	“	13
Συντήρηση	“	13
Ενδεχόμενες βλάβες και αποκατάσταση	“	14

Αγαπητέ πελάτη,
Ευχαριστούμε που επιλέξατε τον
επίτοιχο ταχυθερμαντήρα αερίου **MINI** της **RIELLO**,
ενός καινοτόμου, σύγχρονου, υψηλής ποιότητας και
κορυφαίου προϊόντος που μακροπρόθεσμα σας
εξασφαλίζει την άνεση, την αθόρυβη λειτουργία και την
ασφάλεια, ειδικά εάν το προϊόν που έχετε συντηρείται από το
τμήμα τεχνικής υποστήριξης **RIELLO** που είναι ειδικά προετοιμασμένο
και εκπαιδευμένο να διατηρεί το ταχυθερμαντήρα σε ιδανικές
συνθήκες λειτουργίας, να εξασφαλίσει τη χαμηλότερη δυνατή δαπάνη
λειτουργίας και να παρέχει γνήσια ανταλλακτικά αν και εφ' όσον αυτό
κριθεί απαραίτητο.

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες και προτάσεις που πρέπει να
ακολουθήσετε προκειμένου να αποκτηθούν τα μέγιστα από τον
ταχυθερμαντήρα σας Σας ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά.

**Οι ταχυθερμαντήρες MINI της
RIELLO είναι σύμφωνοι με :**

- Οδηγία GAS 90/396/CEE
- Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής
- Συμβατότητας 89/336/CEE
- Οδηγία χαμηλής τάσης 73/23/CEE



Σε μερικά σημεία των οδηγιών χρησιμοποιούνται τα εξής σύμβολα :



ΠΡΟΣΟΧΗ

= για ενέργειες που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και κατάλληλη προπαρασκευή.



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

= για ενέργειες που δεν πρέπει να γίνουν σε καμία περίπτωση .

Βασικοί κανόνες ασφαλείας

Να θυμόμαστε ότι η χρήση συσκευών αερίου, ηλεκτρισμού ή νερού απαιτεί το σεβασμό μερικών βασικών κανόνων ασφαλείας, όπως:

- ❌ Απαγορεύεται σε παιδιά ή σε πρόσωπα ανίκανα χωρίς επίβλεψη να χρησιμοποιούν τον ταχυθερμαντήρα **MINI**.



- ❌ Απαγορεύεται ο χειρισμός ηλεκτρικών διατάξεων ή συσκευών όπως διακοπών, οικιακών συσκευών κλπ. αν αντιληφθούμε μυρωδιά διαρροής αερίου ή ακούστων. Στην περίπτωση αυτή:
Αερίστε το χώρο ανοίγοντας πόρτες και παράθυρα.
Κλείστε τον διακόπτη αερίου.
Καλέστε επείγοντως συνεργείο συντηρήσεως ή αδειούχο τεχνίτη.
- ❌ Απαγορεύεται να αγγίζεται τον ταχυθερμαντήρα αν είστε με γυμνά πόδια ή μέσα στο μπάνιο.

- ❌ Απαγορεύεται κάθε εργασία καθαρισμού πριν αποσυνδέσετε την ηλεκτροδότηση βάζοντας το γενικό ηλεκτρικό διακόπτη σε θέση «Κλειστό» (**OFF**).
- ❌ Απαγορεύεται να τραβάτε να αποσυνδέετε ή να στρίβετε τα ηλεκτρικά καλώδια που βγαίνουν από τον ταχυθερμαντήρα, ακόμη και αν ο γενικός ηλεκτρικός διακόπτης είναι σε θέση «Κλειστό» (**OFF**).
- ❌ Απαγορεύεται το κλείσιμο ή η μείωση διαστάσεων των ανοιγμάτων αερισμού του χώρου εγκατάστασης. Τα ανοίγματα αυτά είναι απαραίτητα για τη σωστή καύση και για την ασφάλεια.
- ❌ Απαγορεύεται να αγγίζετε το παρατηρητήριο της φλόγας ή το καπέλο του θαλάμου των καυσαερίων, γιατί οι θερμοκρασίες στις οποίες φτάνουν τα καυσαέρια κατά τη λειτουργία, μπορεί να προκαλέσουν έγκαυμα.
- ❌ Απαγορεύεται να ακουμπάτε αντικείμενα στον ταχυθερμαντήρα τα οποία μπορεί να αποτελούν αιτίες κινδύνου.
- ❌ Απαγορεύεται η απόθεση δοχείων ή εύφλεκτων αντικειμένων στο χώρο όπου είναι εγκατεστημένος ο ταχυθερμαντήρας.

Γενικές Προφυλαξεις

⚠ Αυτό το εγχειρίδιο, μαζί με το εγχειρίδιο για τον εγκαταστάτη και τη τεχνική υποστήριξη , είναι αναπόσπαστα τμήματα του ταχυθερμαντήρα **RIELLO MINI** και πρέπει να φυλάσσεται με προσοχή. Σιγουρευτείτε ότι παραμένουν ΠΑΝΤΑ με το ταχυθερμαντήρα, ακόμα κι αν αυτός μεταφέρεται σε έναν άλλο ιδιοκτήτη ή χρήστη. Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας, παρακαλούμε να ζητήσετε ένα αντίγραφο από τη **RIELLO**.

⚠ Η εγκατάσταση του ταχυθερμαντήρα **RIELLO MINI** πρέπει να γίνει από αδειούχο εγκαταστάτη αερίου, σύμφωνα με το Νόμο, που θα σας δώσει και το πιστοποιητικό συμμορφώσεως προς τους κανονισμούς.



⚠ Ο ο ταχυθερμαντήρας **RIELLO MINI** πρέπει να χρησιμοποιηθεί για χρήση όπως προορίζεται από τη **RIELLO** για την οποία αποκλειστικά κατασκευάστηκε. Αποκλείεται κάθε συμβατική ευθύνη της **RIELLO** για ζημίες σε ανθρώπους, ζώα ή πράγματα εξ αιτίας σφάλματος εγκατάστασης, ρύθμισης ή συντήρησης και για ακατάλληλες χρήσεις .

⚠ Σε περίπτωση διαρροής νερού κλείστε την παροχή νερού και καλέστε με επιμονή το τμήμα τεχνικής υποστήριξης ή αδειούχο τεχνίτη **RIELLO** εκπαιδευμένο.

⚠ Σε μη χρήση του ταχυθερμαντήρα **RIELLO MINI** για μεγάλη χρονική περίοδο πρέπει να γίνονται τα παρακάτω :

- Βάλτε τον γενικό διακόπτη καθώς και τον διακόπτη της εγκατάστασης σε θέση «Κλειστό» (OFF).
- Κλείστε τους διακόπτες του αερίου και του νερού.
- Αδειάστε την εγκατάσταση ζεστού νερού εάν υπάρχει κίνδυνος παγετού.


RIELLO MINI



**ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΚΑΥΣΗΣ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΧΡΗΣΗΣ**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ **RIELLO MINI**

Οι ταχυθερμαντήρες **RIELLO MINI** είναι ταχυθερμαντήρες αερίου κλειστού θαλάμου καύσης, βεβιασμένης κυκλοφορίας των καυσαερίων, για άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Είναι κατάλληλοι για λειτουργία είτε με φυσικό αέριο είτε με υγραέριο (GPL). Έχουν ηλεκτρονικό έλεγχο, αυτόματη έναυση και αναλογικά ρυθμιζόμενη ισχύ ώστε να επιτυγχάνεται άμεσα η επιθυμητή θερμοκρασία ζεστού νερού, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση αερίου.



ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο ταχυθερμαντήρας **RIEHO MINI** πρέπει να τεθεί σε λειτουργία από το συνεργείο συντήρησης **RIEHO** ή αδειούχο τεχνίτη.

Μετά τη πρώτη έναυση ο ταχυθερμαντήρας θα λειτουργήσει αυτόματα.



Μπορεί να χρειαστεί να επανεκκινήσουμε τον ταχυθερμαντήρα **RIEHO MINI** χωρίς να καλέσουμε την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης: παραδείγματος χάριν, μετά από μια περίοδο παρατεταμένης απουσίας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, διενεργήστε τους ακόλουθους ελέγχους και διαδικασίες:

- Βεβαιωθείτε πως οι κρουνοί, του καυσίμου, του κυκλώματος κρύου νερού και παροχής ζεστού νερού χρήσης είναι ανοικτοί.

- Ανοίξτε τη θυρίδα προστασίας του πίνακα εντολών πιέζοντας ελαφρά το άνω μέρος και περιστρέφοντας προσεκτικά προς τα πάνω

- Βάλτε τον κύριο διακόπτη σε θέση «Ανοιχτό» και επιβεβαιώστε πως η πράσινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει.



- Βάλτε τον επιλογέα ρύθμισης της θερμοκρασίας περίπου στα 2/3 της διαδρομής προς το μέγιστο, αν δεν είναι ήδη στη θέση αυτή.

- Βάλτε τον κύριο διακόπτη σε θέση «①» «Ανοιχτό» (On).

- Ανοίξτε μια βρύση ζεστού νερού. Ο ταχυθερμαντήρας πραγματοποιεί τη φάση της έναυσης του καυστήρα και με την πάροδο μερικών δευτερολέπτων, αναγκαίων για τον έλεγχο της συσκευής, ανάβει η πράσινη ενδεικτική λυχνία. Με το κλείσιμο της βρύσης, ο ταχυθερμαντήρας σταματά και προετοιμάζεται για την επόμενη έναυση

⚠ Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας κατά τη διάρκεια έναυσης του καυστήρα ή σε περίπτωση επέμβασης του θερμοστάτη ορίου, πραγματοποιείται μια «ΣΤΑΣΗ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ» και ανάβει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία «μπλόκο καυστήρα».

Για να επαναφέρετε τις συνθήκες λειτουργίας, βάλτε τον κύριο διακόπτη σε θέση «⊙» και εν συνεχεία σε θέση «①» (η κόκκινη ενδεικτική λυχνία σβήνει)



Σε περίπτωση που η προσπάθεια επαναφοράς των συνθηκών λειτουργίας αποτύχει, μετά από 2 – 3 επαναλήψεις, ζητήστε την επέμβαση του συνεργείου τεχνικής υποστήριξης.

 Αν κατά τη διάρκεια λειτουργίας, υπάρξει διακοπή ρεύματος, ο ταχυθερμαντήρας πραγματοποιεί «ΣΤΑΣΗ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ» (η πράσινη ενδεικτική λυχνία σβήνει) ενώ, μόλις η ηλεκτρική παροχή αποκατασταθεί ο ταχυθερμαντήρας ξεκινά αυτόματα.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Είναι δυνατό να μεταβάλουμε τη θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης γυρίζοντας τον επιλογέα θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης, κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να την αυξήσουμε και αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να την μειώσουμε.



ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για σύντομες απουσίες
(Σαββατοκύριακα, σύντομα ταξίδια, κ.λπ....)

- Γυρίστε τον κύριο διακόπτη στον πίνακα εντολών σε θέση « ☉ » (σβηστό).

- Κλείστε τον γενικό διακόπτη και βεβαιωθείτε ότι η πράσινη ενδεικτική λυχνία σβήνει.

ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ταχυθερμαντήρα για μακρά περίοδο, εκτελέστε τις ακόλουθες διαδικασίες:


- Γυρίστε τον κύριο διακόπτη στον πίνακα εντολών σε θέση « ☉ » (σβηστό).

- Κλείστε τον γενικό διακόπτη και βεβαιωθείτε ότι η πράσινη ενδεικτική λυχνία σβήνει.

- Κλείστε τη παροχή καυσίμου και όλες τις βρύσες της εγκατάστασης.

⚠ Αδειάστε το κύκλωμα ζεστού νερού χρήσης εάν υπάρχει κίνδυνος παγωνιάς.

Καλέστε το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της **RIELO** ή αδειούχο τεχνίτη, εάν το βρίσκετε δύσκολο να εκτελέσετε την ανωτέρω διαδικασία.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Πλύνετε το περίβλημα, τον πίνακα εντολών, τόσο τα βαμμένα όσο και τα πλαστικά μέρη με ένα πανί βρεγμένο με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση δύσκολων λεκέδων χρησιμοποιήστε και λίγο οινόπνευμα ή άλλα ειδικά καθαριστικά.

-  Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ βενζίνη ή άλλο καύσιμο ή διαβρωτικά ή σκόνες καθαρισμού.
-  Πριν από κάθε εργασία καθαρισμού βάλτε τον γενικό διακόπτη της ηλεκτρικής παροχής στη θέση «σβηστό».

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Είναι αναγκαίο να γίνεται συντήρηση στον ταχυθερμαντήρα, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ώστε να διατηρηθούν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και απόδοσης του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της **RIEJO** μπορεί να ικανοποιήσει αυτήν την σημαντική νομική απαίτηση και να σας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ που πιστεύουμε σημαίνει:

- αυξημένη ασφάλεια
- σεβασμό της ισχύουσας νομοθεσίας
- απροβλημάτιστη λειτουργία.

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ταχυθερμαντήρας δεν ξεκινά
Επαληθεύστε ότι:

- Υπάρχει ηλεκτρική τροφοδοσία
- Υπάρχει και είναι συνδεδεμένο σωστά το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας
- Ο γενικός διακόπτης της εγκατάστασης είναι σε θέση «Ανοιχτό» και ότι η πράσινη ενδεικτική λυχνία είναι ενεργοποιημένη και αναβοσβήνει
- Ο κύριος διακόπτης στον πίνακα εντολών, είναι σε θέση «①» (Ανοιχτό)
- Η παροχή του αερίου είναι ανοιχτή
- Η πράσινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με μεγαλύτερη συχνότητα, το οποίο μας δείχνει επέμβαση του πιεζοστάτη καυσαερίων (για να το ελέγξετε μπορείτε να γυρίσετε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση «⊙» και να συγκρίνετε τη συχνότητα με την οποία αναβοσβήνει η πράσινη ενδεικτική λυχνία. Σε αυτήν τη περίπτωση καλέστε το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

Εάν συγχρόνως αναβοσβήνουν και η πράσινη και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία, αυτό δείχνει ανωμαλία στο αισθητήριο του ζεστού νερού χρήσης, στην περίπτωση αυτή καλέστε το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

Ο ταχυθερμαντήρας δεν είναι σε κατάσταση «ΣΤΑΣΗ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ» (η κόκκινη ενδεικτική λυχνία δεν είναι αναμμένη).



Εάν ο ταχυθερμαντήρας μπλοκάρει συχνά ή δεν είναι σε φάση αποκατάστασης των συνθηκών λειτουργίας, καλέστε το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

Ο καυστήρας δεν σβήνει μετά το κλείσιμο της βρύσης ζεστού νερού

Κλείστε τον διακόπτη του αερίου, βάλτε τον κύριο διακόπτη σε θέση «⊙» και εν συνεχεία καλέστε το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

